


Handleiding



tolino[🦋]

Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding tolino e-reader

[1. Welkom bij de wereld van tolino](#)

[2. Uw tolino e-reader](#)

[3. De belangrijkste vensters](#)

[4. E-books lezen gemakkelijk gemaakt](#)

Gedetailleerde uitleg en informatie:

[5. Mijn boeken – uw bibliotheek](#)

[6. Wifi instellen](#)

[7. Aanmelding bij de boekhandelaar](#)

[8. Kopen in de webwinkel van uw boekhandelaar](#)

[9. Instellingen en overige functies](#)

[10. Overdracht van beschikbare boeken](#)

[11. Onderhoud](#)

[12. Informatie over batterij verwijderen](#)

[13. Gegevensbescherming en -beveiliging](#)

[14. Garantie](#)

[15. Veiligheids- en gebruiksinstructies](#)


[16. Verklarende woordenlijst](#)

[17. Colofon](#)

1. Welkom bij de wereld van tolino

Puur genieten: boeken lezen wordt nu nog gemakkelijker en comfortabeler. Voortaan bepaalt u immers niet alleen zelf wat u leest, maar ook hoe u leest. Zijn de letters te klein, dan maakt u ze gewoon groter. Bevalt het lettertype u niet, dan kiest u gewoon een ander lettertype. En het beste: al uw boeken kunnen altijd met u op reis, want uw tolino e-reader biedt plaats aan duizenden boeken.

En er zijn nog veel meer mogelijkheden:



Geniet van de vrijheid om uw boeken daar te kopen waar u dat wilt

U beslist zelf bij welke boekhandelaar u uw boeken koopt. Bent u een klant bij

twee of meer tolino-boekhandelaren, dan worden al uw gekochte boeken gezamenlijk weergegeven.

Altijd toegang tot uw boeken – op uw e-reader, smartphone of pc

tolino biedt talrijke mogelijkheden om uw boeken te lezen. Dankzij de tolino cloud heeft u overal toegang tot uw boeken en documenten – ongeacht of u uw tolino e-reader, tolino-app of tolino webreader gebruikt. En het beste: u leest gewoon verder waar u gebleven bent.

Keuze uit miljoenen boeken

De geïntegreerde e-bookwebwinkels bieden de nieuwste en spannendste boeken. Met meer dan 2 miljoen boeken beschikt u over meer dan genoeg lectuur voor vele jaren, en haalt u altijd de nieuwste bestseller in huis.

Boeken lenen bij openbare bibliotheken

Met uw tolino e-reader kunt u zich heel gemakkelijk bij openbare bibliotheken aanmelden, boeken lenen en eenvoudig downloaden.

Natuurlijk kent de wereld van tolino nog veel meer voordelen. Ontdek het zelf. Op de volgende pagina's laten we de belangrijkste functies van uw tolino e-reader zien.

We wensen u alvast veel plezier met uw tolino e-reader!


2. Uw tolino e-reader

Uw eerste tolino e-reader? U staat vast te popelen om uw eerste boek op uw e-reader te lezen. Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kunt, hebben we de belangrijkste functies van uw tolino e-reader op een rijtje gezet.

2.1 Overzicht van de bedieningselementen


Bovenaan vindt u twee knoppen: de aan-uitknop en de verlichtingsknop (niet op tolino page). Onderaan op de voorzijde vindt u de Home-knop.

Zie de volgende afbeeldingen:



- A) Aan-uitknop of slaapstand
- B) Beeldschermverlichting (niet tolino page)
- C) Home-knop (naar de beginpagina)

Onderaan de tolino e-reader vindt u de opening met de resetknop (niet tolino epos), de micro-USB-aansluiting en bij de tolino shine en tolino vision treft u een sleuf voor een microSD-kaart aan.



D) Reset (niet tolino epos)

E) Micro-USB-aansluiting

F) Sleuf voor microSD-kaart (alleen bij tolino shine en tolino vision)

A) In- en uitschakelen en slaapstand

Afhankelijk van het model tolino e-reader drukt u op of verschuift (tolino shine) u de schakelaar om de e-reader in te schakelen. Bij ingeschakelde e-reader drukt u op of verschuift u (tolino shine) de schakelaar kort opnieuw om de slaapstand te activeren.

Wanneer u uw tolino e-reader een tijd niet gebruikt, schakelt deze automatisch over in de slaapstand. Na hoeveel tijd dat gebeurt, bepaalt u zelf in het menu onder "Instellingen" en vervolgens onder "Slaapstand & energiestand".

In de slaapstand toont uw tolino e-reader een slapend gezichtje op het beeldscherm en wordt er nauwelijks stroom verbruikt. Om het apparaat uit slaapstand te halen, drukt u op de schakelaar of verschuift u hem opnieuw (tolino shine). Na hoeveel tijd dat gebeurt, bepaalt u zelf in het menu onder "Instellingen" bij menuoptie "Overige instellingen".

Door de knop langer in te drukken verschijnt een venster met de optie "Uitschakelen". Door uw tolino e-reader uit te schakelen verbruikt het apparaat helemaal geen stroom. Om het apparaat opnieuw in te schakelen drukt u de schakelaar iets langer in of verschuift u hem (tolino shine).

Gewoon handig: wist u dat de nieuwe tolino page automatisch stroom kan besparen? Ga in het menu naar "Instellingen" en vervolgens naar "Overige instellingen" om deze instelling te activeren. Staat de e-reader langer dan 5 uur in de slaapstand, dan wordt de e-reader automatisch uitgeschakeld.

B) Beeldschermverlichting (niet tolino page)

Om in het donker te lezen drukt u op de verlichtingsknop. Druk nogmaals op de knop om het leeslampje uit te schakelen. Denk eraan dat de tolino page geen leeslampje heeft.

Heeft u een tolino vision 4 HD of een tolino epos, dan kunt u naast de helderheid ook de kleurtemperatuur van de verlichting instellen. Schuift u de regelaar naar links dan wordt het licht steeds kouder, naar rechts steeds warmer. Om het nog gemakkelijker te maken, kunt u ook een vinkje zetten bij "Automatische kleurtemperatuur". De gedurende de dag wordt dan automatisch de verlichtingskleur aan de natuurlijke lichtomstandigheden aangepast.

Tip: met een tik op het lichtgrijze oppervlak (tussen de helderheids- en kleurtemperatuurweergaves) wijzigt u gelijktijdig de helderheid en de

kleurtemperatuur. Beweeg hiervoor uw vinger naar links of naar rechts.

De verlichtingsinstellingen vindt u in de leesmodus en in het menu onder "Instellingen".

C) Home-knop

Tik op de home-knop om terug te gaan naar het beginscherf. Hoe deze omschakeling moet worden uitgevoerd, stelt u in het menu onder Leesinstellingen in.

Aan de onderzijde van de behuizing vindt u nog meer bedieningselementen (apparaatafhankelijk). Opmerking: Bij tolino shine en tolino page moet u daarvoor eerst het klepje openen. Steek uw vingernagel in de opening en schuif vervolgens het beschermingsklepje omlaag om het te openen. De bedieningselementen kunnen afhankelijk van de uitvoering van de tolino e-reader een andere configuratie hebben.

D) Opnieuw starten (reset-functie, niet tolino epos)

Mocht uw tolino e-reader plots volledig zijn "vastgelopen" en niet meer reageren wanneer u op een knop drukt, druk dan eerst gedurende 1-2 seconden op de op de aan-uitknop. Er wordt een venster geopend waarin u de optie "Opnieuw opstarten" kunt selecteren. Lukt dat niet, dan kunt u het apparaat opnieuw opstarten door de reset-knop in te drukken. Steek in dat geval voorzichtig een omgebogen paperclip of een naald in opening (D) tot u weerstand merkt. De e-reader wordt vervolgens opnieuw opgestart. Deze functie heeft u alleen in uitzonderlijke gevallen nodig. Bij uw tolino epos werkt de herstart iets anders. Hiervoor moet u de aan-uitschakelaar meer dan tien seconden ingedrukt houden. Verbaas u niet als de laatst getoonde schermweergave zichtbaar blijft. Om uw tolino epos weer te gebruiken, drukt u simpelweg nogmaals 1-2 seconden op de aan-uitschakelaar.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Wilt u uw tolino e-reader terugzetten naar de fabrieksinstellingen, dan selecteert u in het menu de optie "Instellingen" en vervolgens "Overige instellingen". Hier vindt u de optie "Terugzetten naar fabrieksinstellingen". Wanneer u nu op "Terugzetten" drukt, worden de oorspronkelijke instellingen van uw tolino e-reader teruggezet.

Opmerking: houd er wel rekening mee dat hierdoor alle instellingen, wachtwoorden en lokaal opgeslagen e-books definitief worden verwijderd. Dit geldt niet voor boeken op uw microSD-kaart. Boeken en documenten die u naar de tolino cloud heeft geüpload, kunnen later opnieuw worden hersteld. Gedetailleerde uitleg hierover vindt u in het hoofdstuk [5.2 De tolino cloud gebruiken](#).

E) Micro-USB

Uw tolino e-reader is voorzien van een USB-aansluiting. Een bijpassende USB-kabel is meegeleverd. Verbind de usb-aansluiting van uw tolino e-reader door middel van deze kabel met de usb-poort van een computer om uw e-reader op te laden of om boeken of documenten over te zetten (zie ook het hoofdstuk [5.2.3 Toevoegen via usb-aansluiting](#)).

F) Sleuf voor microSD-kaart (tolino vision en tolino shine)

Aanwijzing: of uw tolino e-reader voorzien is van een sleuf voor een microSD-kaart is afhankelijk van het model.

tolino e-readers met een sleuf voor microSD-kaarten zijn geschikt voor kaarten met een geheugencapaciteit tot 32 GB. Dergelijke microSD-kaarten zijn verkrijgbaar in de vakhandel.

Zo plaatst u de microSD kaart: steek de microSD-kaart (tolino vision: contactpunten omhoog; tolino shine: contactpunten omlaag) in de sleuf voor

microSD-kaarten. Bij tolino e-readers vindt u de sleuf op de onderrand van het apparaat (bij tolino shine moet u hiervoor eerst het klepje openen). Schuif de microSD-kaart zover in de sleuf tot hij vastklikt. Om de kaart te verwijderen, drukt u hem in en laat u hem vervolgens los. De vergrendeling wordt geactiveerd en de microSD-kaart wordt uitgeschoven.

Opmerking: Wilt u uw tolino e-reader gebruiken terwijl deze wordt opgeladen via de computer? Dan moet u eerst het tolino-pictogram ontkoppelen. Klik daarvoor op de computer (Windows Vista, XP, 7, 8 en 10) onderaan rechts op de taakbalk op "Hardware veilig verwijderen" en volg de instructies. Bij OS X werpt u de schijf van uw tolino e-reader gewoon uit of sleept u het pictogram van het bureaublad naar de prullenbak.

2.2 Hulp bij het gebruik

Mijn tolino e-reader reageert niet meer

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat het beeldscherm "vastloopt" en uw tolino e-reader niet meer reageert. Dat is geen probleem. In dergelijke gevallen hoeft u alleen de reset-knop in te drukken (bij tolino epos aan-/uitschakelaar gedurende ca. 10 seconden ingedrukt houden). Deze knop bevindt zich in een kleine opening aan de onderzijde van uw tolino e-reader. Steek een omgebogen paperclip in de opening tot u een lichte weerstand voelt. Vervolgens wordt uw tolino e-reader opnieuw opgestart. Kom dit probleem vaker voor dan is het raadzaam om naar de fabrieksinstellingen van de e-reader terug te zetten. Meer over het onderwerp "Opnieuw opstarten" en "Terugzetten naar fabrieksinstellingen" vindt u in het hoofdstuk [2.1 Overzicht van de bedieningselementen](#).

Mijn tolino e-reader start niet meer op

Lijkt uw tolino e-reader niet meer te werken, sluit hem dan gedurende een hele nacht met de originele USB-kabel aan op de adapter. Kunt u de volgende dag uw tolino e-reader nog altijd niet opstarten, neem dan contact op met uw garantieverstrekker. Het adres van uw garantieverstrekker vindt u in de garantievoorwaarden.

3. De belangrijkste vensters

3.1 Het beginscherm

Het beginscherm is de belangrijkste pagina op uw tolino e-reader. Vanaf hier heeft u toegang tot alle belangrijke functies en rubrieken. In welke instelling of op welke pagina u zich ook bevindt, u kunt door de home-knop op uw tolino e-reader in te drukken altijd weer terug naar het beginscherm.



Op het beginscherm ziet u helemaal bovenaan de statusbalk (zie hoofdstuk [3.2 Symbolen op de statusbalk](#)), de menufunctie ☰ en de zoekfunctie 🔍 (zie

ook het hoofdstuk [3.3 Menu en zoekopdracht openen](#)).

Bovenaan het beginscherm staan de drie laatst gelezen of toegevoegde e-books en teksten van uw bibliotheek. Tik op een e-book om het te openen. Wilt u naar uw persoonlijke bibliotheek, tik dan op "Naar mijn boeken".

3.2 Symbolen op de statusbalk

Wanneer u naar het beginscherm of het menu "Mijn boeken" gaat, verschijnt er bovenaan op het scherm een statusbalk. Hier ziet u informatie, zoals de tijd, of er een Wifi-verbinding is en de laadstatus van de batterij van uw e-reader.

↔ **Micro-USB (alleen bij verbinding met de computer)**

Zodra uw tolino e-reader via een USB-kabel met uw computer wordt verbonden, verschijnt links bovenaan in de statusbalk een USB-verbindingspictogram. Nu kunt u boeken en documenten op uw e-reader laden.

Om uw tolino e-reader los te koppelen van uw computer (Windows Vista, XP, 7, 8 en 10) klikt u op het computerscherm onderaan rechts op de taakbalk op "Hardware veilig verwijderen" en volgt u de instructies. Bij OS X werpt u de schijf van uw tolino e-reader gewoon uit of sleept u het pictogram van het bureaublad naar de prullenbak.

12:00 **Klok**

De klok geeft de actuele tijd aan. In de instellingen (in het menu onder "Instellingen" en vervolgens "Tijd") is standaard de optie "Automatisch instellen" ingesteld. Dat functioneert echter alleen wanneer uw e-reader via wi-fi met het internet verbonden is.

Wijzig de tijd alleen als er een verkeerde tijd wordt weergegeven, bijv. als

gevolg van een lege batterij van uw e-reader. Controleer wel vooraf of de juiste tijdzone is geselecteerd.

Wifi

Zodra uw tolino e-reader verbinding heeft gemaakt met een Wifi-netwerk, verschijnt het Wifi-symbool. Hoe meer gekleurde balken, hoe sterker het ontvangstsignaal.

Batterij

Dit symbool toont u de batterijstatus van uw tolino e-reader. Hoe langer de zwarte balk, hoe hoger de laadstatus van uw e-reader. Zodra de batterijstatus een kritiek punt heeft bereikt, verschijnt er een waarschuwing op het beeldscherm.

Sluit uw e-reader dan tijdig via de USB-aansluiting aan op een computer om de batterij op te laden.

Als u over een USB-adapter beschikt, kunt u uw tolino e-reader ook daarmee opladen. Zodra deze op een stroombron wordt aangesloten, verschijnt een bliksempictogram naast het batterijpictogram.

3.3 Menu en zoekopdracht openen

Meteen onder de statusbalk op het beginscherm vindt u het menu- en het zoekpictogram:

Menupictogram

Open het menu van uw tolino e-reader door op het menupictogram te tikken. In het menu vindt u alle instellingen en verdere functies.

Loeppictogram

Om een zoekopdracht te starten, tikt u op het loeppictogram. De zoekpagina

met een virtueel toetsenbord wordt geopend (zie hoofdstuk [8.3 Gebruik van het virtuele toetsenbord](#)). Voer een zoekterm in en start de zoekopdracht via het loeppictogram. Vervolgens verschijnt er een lijst met zoekresultaten uit uw bibliotheek, samen met de webwinkel van uw boekhandelaar.

4. E-books lezen gemakkelijk gemaakt

Weet u al wat u als eerste wilt lezen? Een spannende misdaadroman? Of een romantische comedy? Het fijne van uw tolino e-reader is dat u een e-book net zo gemakkelijk kunt lezen als een gedrukt boek.


De leesweergave is eigenlijk het belangrijkste scherm van uw tolino e-reader. De inhoud van uw bibliotheek (e-books, pdf's enz.) wordt hier weergegeven.

Zo navigeert u in het boek

Hoe heeft u tot nu gebladerd? Wist u al dat u op meerdere manieren in een e-book kunt bladeren? Met een veegbeweging op het beeldscherm of een tik in het linker- of rechtergedeelte van het beeldscherm kunt u bladzijdes omslaan. Op tolino vision 2, 3 HD en 4 HD kunt u dankzij tap2flip ook gemakkelijk met een tik op de achterkant van het apparaat een bladzijde omslaan.

Goed om te weten: wanneer u bijvoorbeeld het lettertype of de lettergrootte wilt veranderen, tikt u op het middengedeelte om het leesmenu te openen.

Zie onderstaande afbeelding:



A) Vorige pagina

B) Opent het leesmenu

C) Volgende pagina

Uw tolino e-reader beschikt over een touchscreen of een beeldscherm dat bij contact met de vinger reageert. Dit betekent dat u alle functies met aantikken of veegbeweging met uw vinger op het beeldscherm kunt bedienen. Tik bijvoorbeeld lichtjes op de omslag van een e-book om het te openen. Of klik

op een pictogram om de bijbehorende functie te activeren. Veeg met uw vinger van rechts naar links op het scherm om in het document vooruit te bladeren, en van links naar rechts om terug te bladeren (zie ook hoofdstuk [5.1.1 Bladeren in de bibliotheek](#)).

A) Met een veegbeweging naar rechts of een tik in het linkergedeelte bladert u een bladzijde terug

B) Met een tik op het middengedeelte opent u het leesmenu

C) Met een veegbeweging naar links of een tik in het rechtergedeelte bladert u een bladzijde vooruit

4.1 Leesmenu: instellingen en navigatie

Zodra u op het middengedeelte van het beeldscherm tikt, wordt het leesmenu geopend. In de bovenste balk vindt u de leesinstellingen waar u bijvoorbeeld de lettergrootte of het lettertype kunt veranderen. Onderaan vindt u het navigatiemenu waarmee u naar het vorige of volgende hoofdstuk van het boek springt.

Zie onderstaande afbeelding:




A) Leesinstellingen

B) Navigatiemenu

4.1.1 De leesinstellingen

Met uw tolino e-reader kunt u tijdens het lezen heel eenvoudig persoonlijke instellingen zoals lettertype en -grootte, de paginamarge en regelafstand, de tekstuitlijning en de helderheid aanpassen. Tik hiervoor op het middengedeelte van het beeldscherm om het leesmenu te openen.



- A) ← Terug-pijltje sluit het boek
- B) ↺ Draait de leesweergave
- C) ≡ Inhoudsopgave
- D) 📖 Notities en bladwijzers
- E) AA Instelling van lettergrootte, lettertype etc.
- F) ☀ Beeldschermhelderheid instellen
- G) 🔍 In het boek zoeken

Onze tip: de lettergrootte kunt u met een eenvoudige handeling snel vergroten of verkleinen. Plaats hiervoor twee vingers tegelijkertijd op het beeldscherm en beweeg ze langzaam uit elkaar en naar elkaar toe. Op het scherm wordt de exacte lettergrootte weergegeven. De tekst wordt nu automatisch aangepast.

4.1.2 Algemene leesinstellingen

Tik op een pictogram om de bijbehorende functie te starten.

Zurück-Symbol

Met een tik keert u terug naar de vorige schermweergave.

Inhalt-Symbol

Tik op het inhoudspictogram om bijv. de inhoudsopgave van een boek te openen dat u aan het lezen bent. Tik op een hoofdstuk in de inhoudsopgave en spring naar de desbetreffende plek in het boek.

Sommige uitgeverijen hebben bij het maken van het digitale boek geen inhoudsopgave toegevoegd. Bij dergelijke boeken kan de weergave leeg of onvolledig zijn. Het pictogram is dan grijs en niet activeerbaar.

Opmerking: in een TXT-bestand is de inhoudsopgave helaas niet beschikbaar.

Pictogram voor bladwijzers, markeringen en notities

Door op dit pictogram te tikken, komt u in de lijst met notities – een overzicht van uw bladwijzers, markeringen en notities in de tekst die u aan het lezen bent. Door op een bepaald item in de lijst te tikken, gaat u onmiddellijk naar de desbetreffende plaats in het document.

Tik op "Bewerken" om items in de lijst via het prullenbakpictogram  te verwijderen of via het bewerkingspictogram  te bewerken. Bij het sluiten van een e-book of tekst wordt uw persoonlijke lijst met notities gesynchroniseerd en bij een bestaande verbinding met internet opgeslagen in de tolino cloud. Zo kunt u er ook op uw smartphone, tablet en computer naar teruggrijpen.

Opmerking: in PDF- of TXT-bestanden zijn niet alle functies beschikbaar.

Pictogram weergaverotatie

Met dit symbool kunt u de leesweergave naar wens van staand naar liggend roteren en omgekeerd.

Lettertypepictogram

Heeft u liever geen cursieve tekst? Of geeft u door leesproblemen de voorkeur aan een speciaal lettertype voor mensen met dyslexie? U kunt het voor u aangenaamste lettertype en de ideale lettergrootte selecteren. Om de lettergrootte te wijzigen trekt u de regelaar naar links of naar rechts. Daarnaast kunt u ook de regelafstand, tekstuitlijning en paginamarge wijzigen. Wilt u het voorgeschreven lettertype van de uitgeverij gebruiken, klik dan op "Standaardlettertype". Wilt u bovendien de lay-out van de uitgeverij overnemen, zet dan een vinkje in het selectievakje "Uitgeverijstandaard".

Het beste: Uw tolino e-reader onthoudt voor elk document het door u gekozen lettertype en de lettergrootte. Bij de nieuwe opening van een e-book worden de laatst gekozen instellingen voor deze titel weergegeven.

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar voor EPUB- en txt-bestanden. Bij pdf-bestanden is deze functie technisch gezien niet mogelijk.

U wilt boeken in een ander lettertype lezen?

De installatie van een eigen lettertype is heel eenvoudig. Sluit hiervoor uw e-reader met een usb-kabel aan op uw pc. Zodra het schijfpictogram van uw e-reader verschijnt, opent u de map "Fonts" en kopieert u gewenste lettertypen naar deze map.

Opmerking: hier kunt u lettertypen in bestandsindelingen ttf en otf opslaan. Zodra u de tolino e-reader loskoppelt en het schijfpictogram verdwijnt, zijn de nieuwe lettertypen beschikbaar in lettertype-instellingen.

Verlichtingspictogram

Bij ingeschakelde verlichting kunt u de helderheid aanpassen. Tik hiervoor op het pictogram en schuif de schuifknop tot de gewenste helderheid is bereikt.

Denk eraan dat de tolino page geen leeslampje heeft.

Heeft u een tolino vision 4 HD of tolino epos, dan kunt u naast de helderheid ook de kleurtemperatuur van de verlichting instellen. Schuift u de regelaar naar links dan wordt het licht steeds blauwer, naar rechts steeds roder. Om het nog gemakkelijker te maken, kunt u ook een vinkje bij "Automatische kleurtemperatuur" zetten. Gedurende de dag wordt dan automatisch de verlichtingskleur aan de natuurlijke lichtomstandigheden aangepast.

Tip: met een tik op het lichtgrijze oppervlak (tussen de helderheids- en kleurtemperatuurweergaves) wijzigt u gelijktijdig de helderheid en de kleurtemperatuur.

Volledige tekst zoeken-pictogram

U heeft iets gelezen, maar weet niet meer waar in het boek? Tik gewoon op het pictogram en voer het trefwoord in het invoerveld in. Vervolgens worden de tekstpassages weergegeven waarin de zoekterm voorkomt.

4.1.3 Instellingen in PDF

Tik in het midden van het beeldscherm om het leesmenu te openen. Tik op een pictogram om de bijbehorende functie te starten.

Converteren in een tekstdocument

U kunt de tekst van een PDF laten weergeven als tekstdocument. Via het pictogram  keert u opnieuw terug naar de PDF-weergave.

Pictogram voor vergroten en verkleinen

In PDF-bestanden kunt u de grootte van het lettertype via het plus- en

minteken respectievelijk vergroten of verkleinen. Is een van beide symbolen inactief (dus grijs in plaats van zwart), dan is de maximale instelwaarde bereikt en kunt u niet verder verkleinen of vergroten. Bovendien kunt u de weergave ook met een eenvoudige handeling vergroten. Plaats hiervoor twee vingers tegelijkertijd op het beeldscherm en beweeg ze langzaam uit elkaar. Na het vergroten, ziet u een gedeelte van de volledige pagina. Door de twee vingers naar elkaar te bewegen, wordt de weergave opnieuw verkleind.

Originele weergavegrootte

Wanneer u de weergave van een document heeft vergroot en slechts een deel van de tekst ziet, kunt u met deze functie de originele weergavegrootte herstellen.

4.1.4 Bladwijzers plaatsen

Om een bladwijzer te plaatsen, tikt u op het pictogram  in de rechterbovenhoek. Het pictogram wordt dan zwart. Door opnieuw op het pictogram te tikken, verwijdert u de bladwijzer en wordt het pictogram weer wit. Wilt u alle bladwijzers in een overzicht zien, tik dan in het midden van het beeldscherm: het leesmenu wordt geopend. Door nu op het pictogram voor bladwijzers, markeringen en notities  te tikken, komt u onmiddellijk bij de door u opgeslagen bladwijzers.

Overigens: Wanneer u uw e-book sluit en later weer opent, komt u ook zonder bladwijzer terug op dezelfde plaats.


4.1.5 Navigeren in het document

Het paginanummer onderaan de tekst (bijv. "9/246" ofwel pagina 9 van 246 pagina's) geeft aan op welke pagina u momenteel in het e-book bent. Denk eraan dat de pagina's van een e-book geen boekpagina's zijn en dat

paginanummers bij het omslaan niet onmiddellijk veranderen. Zo kan bijv. een boekpagina overeenkomen met meerdere pagina's op uw e-reader. Uit hoeveel e-bookpagina's één boekpagina bestaat is overigens ook afhankelijk van de lettergrootte.

Het navigatiemenu (onderaan)

Zie onderstaande afbeelding:



- A) Naar het vorige hoofdstuk
- B) Balk toont de leesvortgang in het boek
- C) Actueel hoofdstuk
- D) Actuele pagina en het totaal aantal pagina's
- E) Naar het volgende hoofdstuk

Met een tik midden op het beeldscherm kunt u het navigatiemenu openen.

In het navigatiemenu ziet u onderaan het paginanummer en een balk, die de leesvoortgang grafisch weergeeft. De balk is voorzien van een schuifregelaar waarmee u snel naar een gewenste pagina in het document kunt springen. Sleep de regelaar gewoon naar de gewenste positie en de paginaweergave wordt overeenkomstig aangepast.

Om direct naar een bepaalde pagina te springen, tikt u op het paginanummer boven de schuifregelaar. Er verschijnt een numeriek toetsenbord waarmee u het gewenste paginanummer kunt invoeren. De gewenste pagina wordt automatisch geopend.

Bevat een document hoofdstukken, dan wordt de naam van het actuele hoofdstuk onder de schuifregelaar weergegeven. Met de pijlen rechts en links naast de weergave van het hoofdstuk kunt u naar de eerste pagina van het vorige of volgende hoofdstuk springen. Voor een overzicht van de hoofdstukken of om naar een bepaald hoofdstuk te springen, tikt u op de naam van het hoofdstuk. Er wordt een inhoudsopgave geopend waarin u direct naar het hoofdstuk van het actuele document kunt springen.

4.1.6 Pagina's direct oproepen


Met de schuifregelaar in het onderste gedeelte van het leesmenu kunt u zeer snel naar een gewenste paginapositie in een EPUB, PDF of TXT springen. Schuif de regelaar gewoon naar de gewenste positie. De paginaweergave wordt overeenkomstig vernieuwd. Om direct naar een bepaalde paginapositie te gaan, tikt u gewoon op het paginanummer. Er verschijnt een numeriek toetsenbord waarmee u de gewenste paginapositie kunt invoeren.

Goed om te weten: rechts naast de hoofdstuknaam ziet u bovendien het aantal pagina's van het hoofdstuk dat u aan het lezen bent. Dat is vooral handig wanneer u bijvoorbeeld in de trein nog snel voor het uitstappen het einde van een hoofdstuk wilt lezen.

Overigens: wanneer u in het boek naar voren of naar achteren bladert en daaraan voorafgaand de schuifregelaar, hoofdstuknavigatie of inhoudsopgave hebt gebruikt, verschijnt kort links- of rechtsonder in de schermrand de knop "Terug naar pagina ..." of "Naar pagina ...". Tikt u op de knop dan keert u terug naar de laatst gelezen pagina. Dit is vooral handig wanneer u iets in het boek zoekt en vervolgens verder wilt lezen op de pagina die u aan het lezen was.

4.1.7 Bladeren met tap2flip (tolino vision 2, tofino vision 3 HD en tofino vision 4 HD)

Dankzij de tap2flip-functie is lezen nu nog eenvoudiger en biedt het nog meer ontspanning. Wanneer u tijdens het lezen op de achterzijde van uw e-reader tikt (bij het logo) bladert u naar de volgende pagina. Dit is vooral ideaal wanneer u liggend leest of slechts een hand kunt gebruiken.



Afbeelding: houd uw tolino e-reader in een hand en tik met de wijsvinger op het logo op de achterzijde van het apparaat.

U wilt deze functie niet gebruiken? In het "Menu" onder "Instellingen" en vervolgens "Leesinstellingen" kunt u het omslaan van pagina's door het aantikken van de achterzijde van het apparaat desgewenst in- of uitschakelen.

4.1.8 Home-knop

De Home-knop brengt u direct naar de startpagina. Hier kunt u instellen hoe deze wissel tijdens het lezen wordt geactiveerd.

- Eenmaal tikken om naar de startpagina te gaan (fabrieksinstelling)


- 2 seconden ingedrukt houden om naar de startpagina te gaan
- Home-knop deactiveren

4.2 Bediening voor linkshandigen

We hebben ook aan linkshandigen gedacht: houd de tolino e-reader vast met de linkerhand en blader naar een pagina door in het linkerpaneel te tikken. U activeert de modus voor linkshandigen in het menu onder "Instellingen > Leesinstellingen".

4.3 Lezen van eBooks in EPUB- of TXT-formaat

Uw tolino e-reader kan verschillende bestandsindelingen weergeven. De lettergrootte kunt u in EPUB-bestanden met een eenvoudige handeling vergroten en verkleinen. Plaats hiervoor twee vingers tegelijkertijd op het beeldscherm en beweeg ze langzaam uit elkaar en naar elkaar toe. Op het scherm wordt de exacte lettergrootte weergegeven. De tekst wordt nu automatisch aangepast.



Afbeelding: Door de vingers op het beeldscherm naar elkaar te brengen wordt de tekst van het e-book verkleind. Door ze uit elkaar te bewegen wordt de tekst vergroot.

4.4 Lezen van eBooks in PDF-formaat

Naast de weergave van EPUB-en TXT-bestanden kan uw tolino e-reader ook PDF-bestanden weergeven. Bij het openen van een PDF-bestand wordt de volledige pagina weergegeven. Vervolgens kunt u met tikken, vegen of tap2flip (apparaatafhankelijk) naar de vorige of volgende pagina gaan. U kunt de weergave met de pictogrammen **+** **—** vergroten of verkleinen. Bovendien kunt u de weergave ook met een eenvoudige handeling vergroten. Plaats hiervoor twee vingers tegelijkertijd op het beeldscherm en beweeg ze langzaam uit elkaar. Na het vergroten, ziet u een gedeelte van de volledige pagina. Door de twee vingers naar elkaar te bewegen, wordt de weergave opnieuw verkleind. Als u in de vergrote weergave op de beeldschermranden

tikt, gaat u niet onmiddellijk naar de volgende pagina, maar eerst tot aan de rand van de huidige pagina. Een smalle grijze rand geeft aan dat u de paginarand heeft bereikt. Door vervolgens op de desbetreffende zijrand te tikken, gaat u naar de vorige of volgende pagina.

In een PDF-bestand kunt u ook verticaal in het document navigeren. Tik op de boven- of onderrand van het beeldscherm en de vorige of volgende pagina wordt weergegeven. Bij geactiveerde vergrote weergave wordt het weergegeven tekstgedeelte van de actuele pagina vervangen door het vorige of volgende tekstgedeelte.

In pdf-documenten biedt het leesmenu meerdere opties waarmee u de weergave desgewenst kunt instellen (zie ook hoofdstuk [4.1.1 Uw leesinstellingen](#)). Tik in het midden van het beeldscherm om Uw leesinstellingen te openen.

Wanneer u stopt met lezen en het e-book sluit of de e-reader opzij legt, wordt uw laatste leespositie opgeslagen. De eerstvolgende keer wordt het boek op dezelfde pagina geopend, zonder dat u daarvoor de pagina hoeft te markeren.

4.5 Meer opties dankzij contextmenu

Voor extra bedieningsgemak is uw e-reader uitgerust met een contextmenu. U activeert het menu door 1-2 seconden op een woord in de tekst te drukken. Het woord wordt gemarkeerd en het contextmenu wordt geopend waarin u meerdere opties in het boek kunt uitvoeren. Dat zijn de volgende opties:

4.5.1 Tekst markeren en notities toevoegen

Wilt u een woord in een boek markeren, dan hoeft u alleen maar het contextmenu te openen. Wilt u alleen een woord markeren, tik dan op "Markeren" om de selectie te bevestigen.

Links en rechts van het woord verschijnen nu twee markeerpunten die u kunt verslepen om een volledige passage te markeren. Bovendien kunt u aan de markering nog een opmerking toevoegen door op "Notitie toevoegen" te tikken. Er verschijnt een virtueel toetsenbord waarmee u uw notities kunt invoeren. Uw markeringen en notities zijn in de leestekst herkenbaar aan een grijze achtergrond. Wilt de notities bewerken, tik dan op de gemarkeerde passage.

Alle door u opgestelde notities worden in een tekstdocument in uw bibliotheek onder "Mijn boeken" bewaard. Zodra u een notitie toevoegt, wordt dit document bijgewerkt. Op deze wijze kunt u tijdens het lezen gemakkelijk uw opmerkingen, notities en bladwijzers bijhouden. Indien gewenst, kunt u uw notities op een later tijdstip overzetten naar uw pc. Dat is vooral handig als u aan een document of boek werkt en uw notities later wilt overdragen.

4.5.2 Opzoeken en vertalen met woordenboeken

Tijdens het lezen van een EPUB stelt uw tolino e-reader een reeks woordenboeken ter beschikking als vertaalhulp en naslagwerk. Om ze te gebruiken moet u ze eenmalig downloaden (met geactiveerde wi-fi-verbinding). Ga daarvoor via het menu naar "Instellingen" en selecteer vervolgens "Leesinstellingen". Hier vindt u de optie "Woordenboeken". Kies hier de woordenboeken die u graag wilt gebruiken. Wilt u tijdens het lezen een woordenboek gebruiken, open dan gewoon het contextmenu en selecteer of u een woord wilt opzoeken of wilt vertalen. Afhankelijk van uw keuze komt u dan op de overeenkomstige pagina met de resultaten.

Standaard wordt het resultaat in de taal van het boek weergegeven. Via de taalkeuze kunt u ook andere talen voor woordenboeken selecteren. Deze selectie geldt dan voor het boek dat u op dat moment aan het lezen bent.

4.6 Verversen van beeldscherm

Bij het lezen op een e-reader kan het gebeuren dat de vorige pagina door de huidige pagina heen schijnt. Dit wordt ook wel het "Ghosting-effect" genoemd. Ververs vaker het beeldscherm in het menu onder "Instellingen" en vervolgens "Leesinstellingen" om dit effect te voorkomen.

4.7 Hulp bij leesinstellingen


Mijn eBooks worden opeens in liggende weergave weergegeven. Hoe kan ik de weergave terugzetten?

U heeft waarschijnlijk per ongeluk bij de leesinstellingen op het pictogram weergaverotatie  getikt. Tik nogmaals op dit pictogram, een venster wordt geopend waarin u de leesweergave kunt instellen. Tik vervolgens op "Overnemen".

5. Mijn boeken – uw bibliotheek

In uw bibliotheek vindt u alle gekochte en aan uw tolino e-reader toegevoegde boeken. De bibliotheek verschijnt standaard gesorteerd op chronologische datum (laatst gelezen of laatst toegevoegd) en in tegelweergave.

12:00



Mijn boeken



TITELS

AUTEURS

VERZAMELINGEN




Jij zegt het
Connie Palmen




Alleen met de g...
Alex Boegers



De onderwaterz...
P.F. Thomése



Lieve!ing
Kim van Kooten



Ma
Hugo Borst



De Amerikaans...
Annejet van der Zijl...

1 van 14



5.1 De onderverdelingen in uw bibliotheek ("Mijn boeken")

Uw bibliotheek is onderverdeeld volgens titel, auteur en verzameling. Hierdoor kunt u gezochte boeken nog sneller vinden.

Door op de onderverdeling "Titel" te tikken worden alle boeken die in uw bibliotheek weergegeven. Standaard worden uw boeken op actualiteit gesorteerd. De sortering van boeken kunt u ook in de instellingen onder weergave  wijzigen naar "Actualiteit", "Titel" en "Auteur".

In de onderverdeling "Auteurs" worden alle boeken op auteursnaam gesorteerd.

In de onderverdeling "Verzamelingen" verschijnen alle door u gemaakte verzamelingen. Heeft u boeken al als "gelezen" gemarkeerd, dan vindt u hier ook de verzameling "Gelezen boeken".



Goed om te weten: wanneer u een boek heeft uitgelezen, verschijnt er een venster waarin u het boek als "gelezen" kunt markeren. Gelezen boeken worden niet meer in de titelweergave van uw bibliotheek weergegeven en automatisch aan de verzameling "Gelezen boeken" toegevoegd. Wanneer u gelezen boeken opnieuw in de bibliotheek zichtbaar wilt maken, tikt u op het weergavesymbool  en vervolgens op "Gelezen titels weergeven". Gelezen boeken worden daarop in uw bibliotheek weergegeven met een vinkje in het selectievakje onder de cover.

De volgende functies zijn beschikbaar in uw bibliotheek:

Weergave en sortering van uw boeken

Weergave:

Wilt u de weergave van uw bibliotheek wijzigen? Tik op het pictogram  en selecteer de weergave "Tegels" of "Lijst". De tegelweergave biedt een snel overzicht van eBooks en teksten. In de lijstweergave en met een tik op het infopictogram  heeft u snel toegang tot gedetailleerde informatie. In beide weergaven kunt u met een tik een e-book of tekst openen.

Sortering:

In de onderverdeling "Titel" kunt u uw boeken en documenten sorteren op "Actualiteit", "Titel" en "Auteur".

Onder "Auteurs" worden de boeken alfabetisch op de achternaam van auteurs gesorteerd.

In de onderverdeling "Verzamelingen" worden verzamelingen op "Actualiteit", "Verzamelingsnaam" en "Aantal boeken in een verzameling" gesorteerd.

De weergegeven titels worden automatisch volgens het gekozen criterium gesorteerd en weergegeven.

Synchroniseren van boeken en verzamelingen

Uw e-reader synchroniseert automatisch de boeken, documenten en verzamelingen in uw bibliotheek met de tolino cloud.

Wanneer u bijvoorbeeld onlangs nog nieuwe titels heeft gekocht die nog niet in de bibliotheek op uw tolino e-reader verschijnen, kunt u de titels via synchronisatie aan uw bibliotheek toevoegen. Deze functie veronderstelt dat uw tolino e-reader via wifi verbonden is met het internet.

Denk eraan:

- Boeken worden niet gesynchroniseerd wanneer u ze alleen op uw e-reader (bijv. via de USB-kabel) heeft geladen. Alleen nadat u de boeken naar de tolino cloud heeft geüpload kunt u ze synchroniseren.
- Verzamelingen worden niet gesynchroniseerd wanneer ze uitsluitend boeken bevatten die u alleen op uw e-reader heeft geladen.

⋮ **Functiemenu**

Wanneer u op het functiemenupictogram tikt, verschijnt er een selectie van functies. U kunt nu kiezen of u boeken uit de tolino cloud wilt downloaden of boeken naar de tolino cloud wilt uploaden. Daarnaast kunt u boeken toevoegen aan een verzameling en boeken als gelezen markeren of zelfs verwijderen.

Boeken verwijderen

Tik in het contextmenu op "Verwijderen". U kunt nu individuele titels selecteren of alle titels selecteren met de optie "Alles selecteren" en verwijderen.

Boeken en documenten die u uitsluitend in het interne geheugen, op de SD-kaart (afhankelijk van uw apparaat) en/of in de tolino cloud  heeft opgeslagen, zijn voorzien van het overeenkomstige pictogram. Bij het verwijderen van een titel vraagt uw tolino e-reader altijd in welk geheugen u het boek wilt verwijderen.

Opmerking: boeken die u zelf naar uw tolino cloud heeft geüpload, worden door deze handeling permanent uit uw persoonlijke cloud-geheugen verwijderd!

Zoeken naar eBooks en teksten

Net zoals in het beginscherm activeert u de zoekopdracht door op het

looppictogram te tikken. Het zoekresultaat toont zowel resultaten in uw bibliotheek als in de shop van uw boekhandelaar. Door op het desbetreffende tabblad in de shop of uw bibliotheek te tikken, kunt u de zoekresultaten weergeven en vervolgens opvragen.

5.1.1 Bladeren in uw bibliotheek

In uw bibliotheek worden alle boeken en documenten weergegeven die op de e-reader en in de cloud zijn opgeslagen. Wanneer u op "Titel" tikt, verschijnt er een overzicht met zes boeken of documenten. Met een eenvoudige veegbeweging bladert u naar het volgende of vorige boek. Bent u al op de eerste pagina van de bibliotheek, dan komt u met een veegbeweging naar rechts op het beginscherm. Op dezelfde wijze geraakt u met een veegbeweging naar links van het beginscherm in uw bibliotheek. Tik op het pijltje rechtsonder de paginabalk om verder te bladeren of op het pijltje links onderaan om terug te bladeren. Om meteen naar een bepaalde pagina te gaan, tikt u op de pagina-aanduiding (bijv. "1 van 16"). Er verschijnt een numeriek toetsenbord waarmee u het gewenste paginanummer kunt invoeren. Uw bibliotheek laadt vervolgens de gekozen pagina.

5.1.2 Verzamelingen in uw bibliotheek

Verzamelingen helpen u om uw bibliotheek te structureren. U kunt uw boeken en teksten ongeacht de bestandsindeling aan een of meerdere verzamelingen toewijzen. Daarbij blijft het bestand in de titelweergave van uw bibliotheek staan en wordt het aanvullend in de verzameling weergegeven. Let op het volgende wanneer u een verzameling wilt verwijderen: boeken die aan een verzameling zijn toegewezen, worden niet van de tolino e-reader of tolino cloud verwijderd, maar blijven gewoon in de bibliotheek.

Om een verzameling te openen of te maken, tikt u in het menu van uw bibliotheek bovenaan op het tabblad "Verzamelingen". Hier vindt u al uw verzamelingen.



Wilt u een nieuwe verzameling maken? Door op het pictogram ⊕ te tikken, maakt u een nieuwe verzameling. Met het virtuele toetsenbord (zie hoofdstuk

[8.3 Gebruik van het virtuele toetsenbord](#)) voert u een naam in en selecteert u de boeken en documenten die u aan de verzameling wilt toevoegen.

Vervolgens worden alle boeken weergegeven die u aan deze verzameling heeft toegevoegd. Als u boeken aan deze verzameling wilt toevoegen of uit de verzameling wilt verwijderen, tikt u rechtsboven op het functiemenupictogram  en selecteert u vervolgens de optie "Aan verzameling toevoegen" of "Uit verzameling verwijderen".

Goed om te weten: in de onderverdeling "Verzamelingen" kunt u alle boeken van een verzameling in de tolino cloud downloaden of naar de tolino cloud uploaden. Tik hiervoor rechtsboven op het pictogram contextmenu. Er wordt een scherm met meerdere opties geopend. U kunt hier ook hele verzamelingen verwijderen.



5.1.3 Bibliotheekkoppeling

Bij de keuze van uw boeken bent u niet aan een bepaalde boekhandelaar gebonden. U kunt e-books bij verschillende tolino-partners kopen zodat ze beschikbaar zijn dan in uw bibliotheek. Voorwaarde is wel dat u de betreffende bibliotheken vooraf heeft gekoppeld. Open daarvoor het menu op het beginscherm en kies "Mijn accounts". Vervolgens tikt u op "Bibliotheekkoppeling".

Zodra u de koppeling heeft gemaakt, verschijnt de lijst van alle tolino-partners. Per boekhandelaar kunt u slechts één gebruikersaccount koppelen. Bij elke koppeling worden de nieuwe boekhandelaar en de tolino e-reader-aanbieder geïnformeerd. U ontvangt van beiden een e-mail met de bevestiging van de koppeling. Na voltooiing van de koppeling worden alle boeken in de gekoppelde bibliotheek weergegeven.

Een bestaande bibliotheekkoppeling kunt u natuurlijk ook altijd verwijderen. De desbetreffende boeken worden dan niet meer weergegeven in uw bibliotheek.

Opmerking: uw boeken zijn via de tolino cloud op maximaal vijf verschillende apparaten beschikbaar. Dit aantal kan ook niet met de bibliotheekkoppeling worden overschreden. Wordt dit aantal toch overschreden, dan krijgt u tijdens het koppelen van uw bibliotheek een melding en de mogelijkheid om apparaten af te melden.

5.1.4 Apparaatbeheer

Uw complete bibliotheek is niet alleen toegankelijk op uw e-reader, maar ook via uw Android- of iOS-smartphone, tablet, pc of Mac. Om uw bibliotheek ook op uw smartphone te lezen, hoeft u alleen maar de desbetreffende app te installeren.

Opmerking: Met uw gebruikersaccount kunt u zich op maximaal vijf apparaten aanmelden. Dit aantal kan ook niet met de bibliotheekkoppeling worden overschreden. Dit kan bijvoorbeeld uw tolino e-reader, smartphone, pc of laptop zijn. Bij overschrijding van het maximaal aantal apparaten verschijnt er een melding tijdens de aanmelding of bibliotheekkoppeling. Bovendien kunt u apparaten die u niet meer gebruikt afmelden.

5.2 De tolino cloud gebruiken

Zodra u zich via een boekhandelaar met uw klantenaccount heeft aangemeld en uw tolino e-reader verbonden is met het internet, kunt u de tolino cloud gebruiken.

☁ Alle e-books en teksten die u via de webwinkel van uw boekhandelaar koopt, worden automatisch en veilig opgeslagen in de tolino cloud. Bovendien kunt u boeken vanaf uw tolino e-reader of uw microSD-kaart (modelafhankelijk) naar de tolino cloud uploaden.

Wanneer u boeken in de tolino cloud wilt downloaden of naar de tolino cloud wilt uploaden, gaat u naar uw bibliotheek "Mijn boeken". Tik langer op een cover tot het contextmenu wordt geopend. Selecteer vervolgens de optie "Uploaden" of "Downloaden". Meer hierover vindt u in hoofdstuk [5.1 De onderverdelingen in uw bibliotheek \("Mijn boeken"\)](#)

5.2.1 eBooks en titels op andere apparaten (verder)lezen

Alle in de tolino cloud opgeslagen boeken en documenten, inclusief uw persoonlijke lijst met notities, kunnen maximaal op 5 verschillende apparaten beschikbaar zijn. Stopt u bijvoorbeeld op een bepaald moment met het lezen

van een boek op uw tolino e-reader, dan kunt later met behulp van de gratis tolino app op dezelfde pagina verder lezen op uw smartphone, tablet of computer. Hiervoor moet de desbetreffende app wel gekoppeld zijn aan uw klantenaccount.

5.2.2 Eigen e-books toevoegen

Mogelijkerwijze heeft u voor uw tolino e-reader eigen e-books die u graag wilt toevoegen. Dit kan via de microSD-kaart (modelafhankelijk) of via de USB-verbinding met uw computer.

5.2.3 Toevoegen via USB-aansluiting

Zodra u uw tolino e-reader via de USB-kabel op de computer heeft aangesloten, wordt hij automatisch door de computer herkend en heeft u via de computer toegang tot de e-reader. U kunt nu bestanden uitwisselen tussen de computer en de tolino e-reader. Sla uw boeken altijd op in de map "Books" van de harde schijf van uw tolino e-reader.

Wij raden u echter aan om gekochte eBooks via de tolino cloud automatisch toe te voegen en niet via de USB-aansluiting. Het voordeel: Wanneer u eBooks van tolino cloud downloadt, wordt de kopieerbeveiliging Adobe® DRM niet actief en hoeft u dus ook geen Adobe® ID in te voeren om deze eBooks te lezen.

Zo voegt u gekochte eBooks via de tolino cloud toe: Zodra u het e-book heeft gekocht, gaat u naar uw bibliotheek. Zodra u op het e-book tikt, wordt het naar uw e-reader gedownload.

Belangrijke opmerking: De verbinding mag tijdens de USB-gegevensuitwisseling niet worden verbroken. Werp altijd eerst op de computer het gegevensdragerpictogram van de tolino e-reader uit voor u de kabelverbinding tussen e-reader en computer loskoppelt.

Na het loskoppelen van de verbinding staan de toegevoegde eBooks en teksten in de bibliotheek en verschijnen ze ook op het beginscherm.

5.2.4 Toevoegen via een microSD-kaart (modelafhankelijk)

Aanwijzing: of uw tolino e-reader voorzien is een sleuf voor een microSD-kaart heeft is afhankelijk van het apparaatmodel.

Zodra u uw microSD-kaart in de kaartsleuf van uw tolino e-reader schuift, worden alle boeken en documenten met bestandsindelingen EPUB, pdf, txt en ACSM die daarop staan automatisch weergegeven in de bibliotheek van uw tolino e-reader. Wanneer u de microSD-kaart uit de kaartsleuf neemt, verdwijnen daarmee ook de desbetreffende titels uit de bibliotheek.

Uw tolino e-reader maakt op uw microSD-kaart een map aan met de naam "Books". Sla voortaan alle boeken op in deze map.

5.2.5 tolino e-reader met microSD-kaart koppelen met een computer (modelafhankelijk)

Opmerking: Alleen tolino vision en tolino shine beschikken over een kaartsleuf voor microSD-kaarten!

Speciale aanwijzing: Gebruikt u een usb-kabel om tolino vision met de computer te verbinden, dan heeft u alleen toegang tot het interne geheugen

van de e-reader of de microSD-kaart. Beide gelijktijdig gaat helaas niet.

Wilt u alleen de tolino e-reader met de computer verbinden, terwijl er een microSD-kaart in de e-reader zit, werp dan eerst de microSD-kaart uit op uw computer. Vervolgens haalt u de microSD-kaart uit uw tolino e-reader. Sluit vervolgens opnieuw de e-reader via de USB-kabel aan op de computer en het tolino e-reader-schijfstation wordt weergegeven.

Belangrijke opmerking: De verbinding mag tijdens dit proces niet worden verbroken. Werp altijd eerst op de computer het gegevensdragerpictogram van de tolino e-reader en van de microSD-kaart uit, voor u de kabel tussen de e-reader en de computer loskoppelt of de microSD-kaart verwijdt.

5.3 Symbolen bij de titels

Sommige boeken in uw bibliotheek zijn voorzien van een pictogram:

 Het **Cloud-pictogram** geeft aan dat u het boek al heeft gekocht of al in de tolino cloud heeft opgeslagen, maar nog niet naar uw tolino e-reader heeft gedownload. Tik op het pictogram of de cover om het boek of document te downloaden en te lezen.

 Het **Leesfragmentpictogram** geeft aan dat het boek als leesfragment in de bibliotheek beschikbaar is, maar nog niet is gekocht.

 Het **Nieuw-pictogram** geeft aan dat het boek nog niet is geopend.

 Het **Bladwijzerpictogram** geeft aan dat u dit boek of document laatst heeft gelezen.

✓ Het **Gelezen-pictogram** onder een e-book geeft aan dat u het boek al heeft gelezen.

Belangrijk: boeken die u als gelezen heeft gemarkeerd, worden niet meer weergegeven in uw bibliotheek. Om deze boeken opnieuw weer te geven, tikt u boven op het weergavesymbool en markeert u vervolgens het punt "Gelezen boeken tonen".

5.4 Hulp met uw bibliotheek

Ik heb geprobeerd om mijn eBooks via een USB-kabel over te zetten naar mijn tolino e-reader. De eBooks worden echter niet weergegeven in de bibliotheek.

Controleer of u het e-book in de juiste map heeft geplaatst. Wanneer u uw tolino e-reader met een USB-kabel op uw computer aansluit, moet een harde schijf-pictogram verschijnen. Als u daarop klikt, wordt een map met submappen geopend. Sleep nu uw e-book naar de map "Books". Vervolgens werpt u de harde schijf uit op de computer.

Verschijnt het e-book nog steeds niet in de bibliotheek? Waarschijnlijk is het e-book beschadigd en kan het daarom niet worden herkend.

6. Wifi instellen


6.1 Wifi gebruiken

Aangezien uw tolino e-reader met wifi is uitgerust, kunt u hem via een draadloos netwerk (wifi) verbinden met het internet.

Heeft u geen eigen wifi-netwerk, dan kunt u in Duitsland een van de talrijke hotspots van Deutsche Telekom AG* gratis gebruiken. Of gebruik het wifi-netwerk in een filiaal van uw boekhandelaar. Natuurlijk ook gratis.

6.2 Verbinden met een Wifi-netwerk

Tik in het menu op menuoptie "Wifi en vliegtuigmodus" om uw tolino e-reader aan te melden op een draadloos netwerk. Is de wifi-functie uitgeschakeld, dan kunt u deze activeren door op "Wifi" te tikken. Bij ingeschakelde wifi-functie detecteert uw e-reader alle beschikbare draadloze netwerken in de omgeving.



Tik vervolgens op uw favoriete netwerk om dit te selecteren. Indien dit netwerk met een wachtwoord is beveiligd, verschijnt er een dialoogvenster.

Voer hier een geldig wachtwoord in. Zodra u op "Verbinden" tikt, maakt uw tolino e-reader via het wifi-netwerk verbinding met het internet.

12:00

←

Wifi et vliegtuigmodus

WLAN-Home

×

Beveiliging WPA/WPA2 PSK

Signaal Uitstekend

Wifi-wachtwoord

mijnwachtwoord

☒ Wachtwoord weergeven

Annuleren

Verbinden

Beveiligd met WPA/WPA2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

a

s

d

f

g

h

j

k

l

@

⬆

z

x

c

v

b

n

m

.

⬅

#&+

←

→

Klaar

Wilt u overschakelen naar vliegtuigmodus, tik dan gewoon op "Vliegtuigmodus". Tijdens de vliegtuigmodus is het echter niet mogelijk om een internetverbinding te maken. Hiervoor moet u eerst opnieuw op "Wifi" tikken om wi-fi in te schakelen.

Onze tip: Heeft u geen eigen wifi-netwerk, dan kunt u in Duitsland een van de talrijke hotspots van Deutsche Telekom AG* gratis gebruiken. Of gebruik het wifi-netwerk in een filiaal van uw boekhandelaar. Natuurlijk ook gratis. Meer informatie hiervoor vindt u onder [6. Wifi instellen](#)

6.3 Andere wifi-netwerken zoeken

Door op het pictogram Vernieuwen  te tikken, vernieuwt uw tolino e-reader de lijst met draadloze netwerken. Om een netwerk toe te voegen dat niet zichtbaar is, tikt u op "Netwerk toevoegen". Er verschijnt nu een dialoogvenster waarin u de SSID (Service Set Identification) van een bij u bekend netwerk kunt invoeren. De SSID vindt u over het algemeen aan de onderkant van uw Wifi-router of in de registratiedocumenten van uw internetprovider.

6.3.1 Aanmelden via een versleutelde website

Sommige WLAN-netwerken, bijv. in hotels, openen automatisch een aanmeldingswebsite wanneer u probeert om een verbinding te maken met het internet. In dat geval ziet de webbrowser er anders uit. U moet zich nu aanmelden om toegang te krijgen tot het internet. In hotels krijgt u van de receptie een wachtwoord of wordt het internet via het kamernummer vrijgeschakeld. Op vliegvelden hebt u vaak gedurende een bepaalde tijd gratis toegang. Tegen betaling kunt u echter langer en sneller op het internet surfen. De betaling wordt meestal met een creditkaart uitgevoerd.

6.3.2 Aanmelden bij een hotspot van Deutsche Telekom

In de nabijheid van een hotspot van Deutsche Telekom AG, zoals op talrijke treinstations en ICE-treinen, vliegvelden, hotels en winkels in Duitsland, wordt de Wifi-verbinding indien gewenst automatisch en gratis tot stand gebracht.

Opmerking: voor gratis gebruik van de hotspots van Deutsche Telekom moet u bij een tolino boekhandelaar geregistreerd en aangemeld zijn. Bent u niet bij een tolino boekhandelaar geregistreerd en aangemeld en wilt met uw e-reader op internet surfen, dan kunnen er kosten voor wifi-gebruik worden aangerekend zodra u naam, adres, creditkaart- of bankgegevens invoert.

6.3.3 Vliegtuigmodus (deactivering van wifi)

Schakel Wifi uit wanneer u uw tolino e-reader tijdens een vlucht wilt gebruiken. Door Wifi uit te schakelen, gaat bovendien de batterij ook langer mee.

6.4 Hulp bij het instellen van wifi

Ik kan me niet aanmelden op het wifi-netwerk

Controleer eerst of u het juiste Wifi-netwerk heeft geselecteerd en het correcte wachtwoord heeft ingevoerd. Bij de invoer van het wachtwoord moet u het selectievakje "Wachtwoord tonen" aanvinken. U ziet dan meteen of u het wachtwoord correct heeft ingevoerd.

Bevat het wachtwoord diakritische tekens (ä, ö, ü, à, ç enz.) dan kan het voorkomen dat het wachtwoord niet wordt erkend. In dergelijke gevallen moet u het wachtwoord van het wifi-netwerk wijzigen.

Soms kunnen er verbindingsproblemen optreden, ook wanneer u het correcte netwerk en wachtwoord heeft ingesteld. Herhaal opnieuw de invoer. Wissel ook van fysieke locatie. Wanden met metalen constructies en wanden van gewapend beton kunnen de ontvangst negatief beïnvloeden. Ga daarom meer in de buurt van uw wifi-router staan. Een andere storingsoorzaak: er is een

interferentiebron. In dergelijke gevallen is het raadzaam om advies in te winnen hoe u uw wifi-router optimaal kunt configureren.

7. Aanmelding bij de boekhandelaar

Heeft u al een gebruikersaccount bij een tolino-boekhandelaar? Prima, dan kunt u deze toegangsgegevens gebruiken om u aan te melden. Heeft u nog geen gebruikersaccount, dan moet u zich eerst bij een tolino-boekhandelaar registreren. Belangrijk: alleen met een gebruikersaccount kunt u boeken kopen en lezen, boeken uploaden naar de tolino cloud en op vele andere apparaten lezen. De registratie is natuurlijk gratis.

7.1 Voordelen van aanmelden

Zodra u zich heeft aangemeld, heeft u altijd en overal toegang tot een wereld van digitaal leesplezier. Bovendien beschikt u dan over een persoonlijke opslagruimte in de tolino cloud.

Gekochte boeken die u via uw tolino e-reader naar de tolino cloud (een opslagservice via internet) heeft geüpload, worden daar veilig en gratis bewaard. Via andere apparaten, zoals uw smartphone, tablet of computer, heeft u ook toegang tot uw opgeslagen boeken.

Alle informatie over het gebruik van de tolino cloud vindt u in hoofdstuk [5.2 De tolino cloud gebruiken](#). Uiteraard kunt u uw tolino e-reader ook zonder aanmelden gebruiken, maar dan heeft u geen toegang tot een aantal functies die alleen in combinatie met een klantenaccount zijn geactiveerd, zoals aankopen doen in de webshop, eBooks laden van de tolino cloud en vele andere functies.

7.2 Klanten met bestaande klantenaccount

Heeft u al een klantenaccount van een tolino partner, dan kunt u zich met uw toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) direct op uw tolino e-reader aanmelden. Op dezelfde manier als u zich op de website van uw tolino partner aanmeldt.

Bij het aanmelden wordt uw e-reader automatisch gekoppeld aan uw klantenaccount. U heeft ook op elk moment toegang tot de gekochte boeken en kunt u zelfs met uw tolino boeken in de webwinkel kopen.

Uw aanmeldingsgegevens worden beschermd! Uw aanmeldingsgegevens worden versleuteld verzonden en niet opgeslagen op uw e-reader. Derden kunnen uw toegangsgegevens niet gebruiken noch lezen.

Meer over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in het hoofdstuk [13. Gegevensbescherming en -beveiliging](#).

Opmerking: Wanneer u uw tolino e-reader bij een tolino-boekhandelaar heeft gekocht, is deze al geconfigureerd voor de shop van de boekhandelaar.

Wanneer u later van shop wisselt, kunt u met [5.1.3 Bibliotheekkoppeling](#) de bibliotheken van beide shops koppelen.

7.3 Klanten zonder klantenaccount

Als u nog geen klantenaccount heeft, gaat u naar de website van de tolino-partner waar u de tolino e-reader heeft gekocht. Hier kunt u gratis een klantenaccount maken.

De hier opgegeven toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) gebruikt u vervolgens ook om uw tolino e-reader aan te melden. Bij enkele tolino-partners kunt u zich ook rechtstreeks vanaf uw tolino e-reader aanmelden.

8. Kopen in de webwinkel van uw boekhandelaar

8.1 De shop

Zodra u zich met uw tolino e-reader heeft aangemeld en met het internet bent verbonden, verschijnen er topaanbevelingen in het onderste gedeelte van het beginscherm. Door op de cover (omslag) te tikken geraakt u rechtstreeks in de shop en krijgt u gedetailleerde informatie. De koppeling "Naar de shop" voert u naar de startpagina van de shop. Blader toch eens door de verschillende categorieën, download een gratis leesproef naar uw tolino e-reader of verricht meteen een aankoop. Uw aankopen worden gedownload naar uw e-reader en zijn vervolgens beschikbaar in uw bibliotheek. Alle aankopen met uw tolino e-reader of op websites van uw boekhandelaar worden voor u veilig opgeslagen in uw persoonlijke cloud-geheugen (zie hoofdstuk [5.2 De tolino cloud gebruiken.](#)).

Heeft u een abonnement voor een e-magazine of e-tijdschrift afgesloten en uw tolino e-reader is niet via Wifi met het internet verbonden, dan wordt de actuele editie automatisch bij de eerstvolgende verbinding in uw bibliotheek geladen. U kunt daarnaast in het menu van de bibliotheek de synchronisatie starten (zie hoofdstuk [5.1 De onderverdelingen in uw bibliotheek "Mijn boeken"](#)).

8.2 Wifi-gebruik

U heeft zich nog niet aangemeld bij een wi-fi-netwerk? U kunt pas in een webwinkel bladeren wanneer uw tolino e-reader via wi-fi met het internet is verbonden. Ga gewoon via het menu  naar "Instellingen" en vervolgens

naar "Wi-fi en vliegtuigmodus". Meld u nu aan bij uw wi-fi-netwerk. Ondervindt u daarbij problemen, lees dan de aanwijzingen in hoofdstuk [6. Wifi instellen](#).

8.3 Gebruik van het virtuele toetsenbord

Bij de invoer van een webadres in de browser, maar ook bij het zoeken of bij de invoer van een wachtwoord, verschijnt er een virtueel toetsenbord op uw tolino e-reader. Om het toetsenbord te verbergen, tikt u op . Het tolino-toetsenbord kunt u op dezelfde manier gebruiken als een normaal toetsenbord. Voor toegang tot de andere speciale tekens, zoals bijv. #, _, € enz., klikt u op de 12#-toets. Binnen deze speciale tekensets kunt u met de toets "1/2" naar de tweede pagina gaan.

8.4 Bestandsindelingen van boeken en documenten

Uw tolino e-reader is geschikt voor de weergave van digitale boeken, tijdschriften, kranten (in bestandsindelingen EPUB, pdf en ACSM) en eigen documenten (in bestandsindelingen EPUB, pdf of txt). Andere bestandsindelingen worden niet ondersteund.

Opmerking: de bestandsindeling ACSM bevat informatie over de kopieerbeveiliging en de server waar het e-book kan worden gedownload. Bestanden met de extensie ACSM zijn door de uitgever met Adobe® DRM beveiligd om onbevoegd kopiëren van e-books te voorkomen. Om deze bestanden op uw tolino e-reader weer te geven, moet u bij Adobe® geregistreerd zijn en de door Adobe® verstrekte toegangsgegevens gebruiken.

e-books met bestandsindeling EPUB kunnen overigens ook een kopieerbeveiliging hebben als er een rechtenbestand is opgenomen. Om deze e-books te lezen moet u eveneens bij Adobe® zijn geregistreerd.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website www.adobe.com/go/digital-editions-creatID_nl. Om deze beveiligde e-books te kunnen lezen moet uw eerst de Adobe® ID invoeren op uw tolino e-reader. Ga daarvoor in het menu naar "Mijn accounts" en selecteer vervolgens "Adobe DRM".

Wist u al dat u met uw tolino e-reader niet alleen e-books met bestandsindeling EPUB kunt lezen, maar ook pdf- en txt-documenten? Zo kunt u uiteenlopende documenten op uw tolino e-reader opslaan en onderweg lezen.

Onze tip: veel tekstdocumenten, presentaties, tabellen en websites kunt u gemakkelijk in pdf converteren en op uw tolino e-reader zetten om te lezen. Zo kunt u ook onderweg werken en hoeft u niet altijd uw laptop mee te nemen.

8.5 Adobe® DRM en LCP/CARE DRM

Veel e-books zijn door een DRM (Digital Rights Management) beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik. Om deze versleutelde e-books te openen, moet u uw tolino e-reader autoriseren met een Adobe®-id, met LCP DRM of met de LCP-invoegtoepassing CARE.

Zo opent u beveiligde e-books:

Adobe® DRM:

Om u aan te melden gaat u gewoon naar www.adobe.com/go/digital-editions-creatID_nl en voert u uw gegevens in. Zodra u het aanmeldingsproces heeft afgerond, ontvangt u een bevestigingslink per e-mail. Nadat u op deze link hebt geklikt en de verificatie is uitgevoerd, is het

aanmeldingsproces voltooid. Het door u opgegeven e-mailadres is nu ook uw Adobe® ID.

Om e-books met Adobe® DRM te lezen, hoeft u zich alleen bij uw tolino e-reader aan te melden. Ga daarvoor in naar "Mijn accounts" in het menu en selecteer de laatste optie "Adobe® DRM". Voer hier uw e-mailadres en wachtwoord in om u aan te melden. Tik vervolgens op "Autoriseren". Nu bent u aangemeld en kunt u Adobe® DRM beveiligde e-books lezen.

LCP/CARE DRM:

Opent u een met LCP DRM versleuteld e-book voor het eerst, dan ziet u een dialoogvenster met een beveiligingsverzoek. De uitgever van het e-book heeft u daarvoor een persoonlijk wachtwoord verstrekt dat u in het dialoogvenster kunt invoeren. Bevestig het wachtwoord met OK. Hebt u het juiste wachtwoord ingevoerd, dan wordt het boek geopend. Weet u het wachtwoord niet of is de invoer niet gelukt, dan kunt u contact opnemen met de uitgever van het e-book.

LCP DRM met CARE is gebaseerd op de LCP-oplossing en maakt het digitaal uitlenen en gebruik van e-books eenvoudiger. Bij het online lenen van e-books hebt u bijvoorbeeld alleen een account voor het lenen van e-books nodig en hoeft u geen wachtwoord en gebruikersnaam meer in te vullen.

8.6 eBooks kopen via de computer

Geeft u de voorkeur aan uw computer om de shop van uw boekhandelaar te bezoeken, rond te kijken en aankopen te verrichten? Geen probleem! U kunt natuurlijk ook op die manier eBooks kopen.

Belangrijk: Bij de aankoop van een boek in de webwinkel van uw boekhandelaar wordt het automatisch in uw tolino cloud geladen. Zo staan de boeken na de eerstvolgende synchronisatie direct in de bibliotheek van uw e-reader. Wordt het gekochte boek niet onmiddellijk weergegeven, druk dan gewoon op het synchronisatiepictogram .

8.7 eBooks lenen

U wilt boeken lenen, maar louter digitaal? Bij de openbare bibliotheken kunt u boeken van bibliotheken uit heel Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en andere landen lenen.

Wat is uitlenen?

Vele stadsbibliotheken bieden hun klanten ook een uitleenservice van e-books aan. Kleinere bibliotheken richten vaak samen een uitleenservice op. Op de desbetreffende websites kunt gewenste e-books lenen en downloaden naar uw tolino e-reader.

Welke bibliotheken bij u in de buurt een uitleenservice aanbieden, vindt u hier: www.onleihe.net/ihre-onleihe-finden.html

Zoals bij gangbare uitleenboeken kunnen alleen beschikbare e-books worden geleend. Heeft iemand anders het desbetreffende e-book al geleend, dan moet u helaas wachten tot het uitgeleende e-book wordt ingeleverd. Hoeveel van hetzelfde e-book worden uitgeleend, is afhankelijk van het aantal licenties dat de stadsbibliotheek van het desbetreffende e-book heeft.

Zodra de uitleenduur vervalst, vervallen uw gebruiksrechten en kunt u het e-book niet meer openen.

Onze tip: gebruik voor het lenen en downloaden van uitleen-e-books altijd de geïntegreerde webbrowser van uw tolino e-reader. Zo bent u zeker dat er geen informatie ontbreekt en hoeft u op uw computer ook geen aanvullende software te installeren.

Waar moet men op letten?

De uitleenduur wordt daarbij door een DRM (Digital Rights Management) bewaakt – in dit geval Adobe® DRM. Deze technologie voorkomt het kopiëren van e-books. Om e-books te lenen, moet u zich daarom eerst bij Adobe® registreren en krijgt u een Adobe® ID. Dat gaat vrij snel en eenvoudig bij www.adobe.com/go/digital-editions-createlD_nl

Vervolgens meldt u zich met uw Adobe® ID aan op uw tolino e-reader. Ga hiervoor in het menu naar "Mijn accounts" en selecteer vervolgens "Adobe DRM". Vervolgens gaat u in de browser naar de internetpagina van uw bibliotheek en leent u de gewenste e-books.

Deze fout moet u voorkomen:

wanneer u een e-book met een usb-kabel in de bestandsverkenner van uw pc probeert over te zetten naar tolino e-reader, kunnen de rechten- en uitleeninformatie vervallen. Het gevolg: u kunt het e-book niet openen. Dit kan echter ook gebeuren wanneer u een eerder naar de tolino cloud geüpload uitleen-e-book later probeert te downloaden. Bovendien kan hierdoor de bovengenoemde informatie vervallen.

Pas ook op met het wijzigen van datum en tijd. Wanneer u deze instellingen wijzigt, kan de uitleenduur als vervallen wordt beschouwd.

8.8 De tolino app

Wilt u uw e-books ook zonder uw tolino e-reader kunnen lezen? Installeer dan de tolino app op uw smartphone. Daarmee heeft u overal toegang tot uw eBooks en kunt u gewoon verder lezen waar u gebleven bent, ook wanneer u uw tolino e-reader thuis bent vergeten. De tolino app kunt u downloaden in Google Play Store en Apple Store. Opmerking: Afhankelijk van de boekhandelaar kan het gebeuren dat de app ook de naam van de boekhandelaar draagt.

8.9 Hulp bij het kopen

Ik kom niet in de webwinkel van mijn boekhandelaar

Over het algemeen moet rechtstreeks in de shop komen, ongeacht of u nu wel of niet bent aangemeld. Het kan gebeuren dat de server van uw boekhandelaar op dat moment wordt onderhouden en daarom voor korte tijd onbeschikbaar is. Probeer het later nog eens. Blijft de fout optreden, neem dan contact op met de klantendienst van uw boekhandelaar.

9. Instellingen en overige functies

9.1 Screenshots maken

Om een screenshot te maken, gaat u op dezelfde manier te werk als bij het uitschakelen van uw tolino e-reader: Trek (tolino shine) of druk (tolino shine 2 HD, tolino vision) de inschakelknop zo lang in tot er een dialoogvenster verschijnt. Kies nu de optie "screenshot". Uw tolino maakt vervolgens een foto van de desbetreffende pagina.

De gemaakte screenshots kunt u terugvinden in de map "DCIM" op uw tolino e-reader. Sluit de USB-aansluiting van uw tolino met een USB-kabel aan op de computer voor toegang tot de map "DCIM".

9.2 PIN-codebeveiliging instellen

Beveilig uw tolino met een PIN-code tegen onbevoegde toegang. Kies hiervoor in het menu de menuoptie "Instellingen" en vervolgens de optie "PIN-code". Activeer het cijferslot door op de schuifregelaar te tikken. Voer vervolgens een 4-cijferige PIN-code in en herhaal deze invoer ter bevestiging. De PIN-codebeveiliging is nu ingeschakeld. Bij elke inschakeling wordt nu om de PIN-code gevraagd. Uw tolino e-reader wordt niet geblokkeerd als er herhaaldelijk een verkeerde code wordt ingevoerd. Bent u uw PIN-code vergeten, neem dan contact op met de klantendienst.

Na het invoeren van uw PIN-code kunt u deze beveiliging altijd uitschakelen of de PIN-code wijzigen.

9.3 Tijd en datum instellen

Zodra er een verbinding met het internet is, stelt uw tolino e-reader automatisch de tijd en datum in.

Als u op vakantie bent, kan het gebeuren dat uw tolino e-reader niet precies weet waar u op dat moment bent. In dergelijke gevallen kunt u de tijd en datum ook zelf instellen. Ga hiervoor in het menu naar de instellingen en selecteer de optie "Tijd". Hier kunt u zelf de tijdzone of tijd en datum instellen. Tik vervolgens op "Overnemen" om de wijzigingen toe te passen.

Opmerking: Zijn datum en tijd niet juist ingesteld, kunt u bij bepaalde eBooks (bijv. uitgeleende eBooks) mogelijk niet openen.

9.4 Surfen op het internet

9.4.1 Surfen op het internet met uw tolino e-reader

Met uw tolino e-reader kunt u op het internet surfen, afzonderlijke websites markeren met een bladwijzer en ze op een later tijdstip gemakkelijk oproepen.

Selecteer in het menu de menuoptie "Webbrowser" om internet te gebruiken. Is uw tolino e-reader verbonden met een wifi-netwerk dan wordt de webbrowser onmiddellijk gestart. Is dit niet het geval dan wordt u gevraagd om een internetverbinding via wifi te maken.

Belangrijk: met de pijl terug ← gaat u altijd terug naar het menu.

Uitzondering: bent u bijv. via een link in het handboek online gegaan, dan keert u met de terugknop terug naar de desbetreffende positie in het boek.

9.4.2 De invoer van webadressen en tekst via het virtuele toetsenbord

Bij de invoer van een webadres in de browser, maar ook bij het zoeken of bij de invoer van een wachtwoord, verschijnt er een virtueel toetsenbord op uw toolino e-reader. Om het toetsenbord te verbergen, tikt u op . Het toolino e-reader-toetsenbord kunt u op dezelfde manier gebruiken als een normaal toetsenbord. Wanneer u gegevens op een formulierveld invult, verschijnt de @-toets automatisch op het eerste niveau. Voor toegang tot de andere speciale tekens, zoals bijv. #, _, € enz., klikt u op de 12#-toets. Binnen deze speciale tekensets kunt u met de toets "1/2" naar de tweede pagina gaan.

9.4.3 Bladwijzers in webbrowsers

Met bladwijzers kunt u belangrijke websites opslaan en later opnieuw oproepen.

De opgeslagen bladwijzers worden chronologisch op laatst gebruikt weergegeven in het bladwijzeroverzicht. Dit overzicht vindt u onder het bladwijzerpictogram  rechts naast het webadres in de menubalk.

U kunt de actuele website op twee manieren als bladwijzer opslaan:

De snelste manier om een bladwijzer te plaatsen, is door het bladwijzerpictogram naast het webadres lang in te drukken. Een korte melding bevestigt de toevoeging van een bladwijzer. Met dezelfde handeling kunt u de bladwijzer ook verwijderen.

Daarnaast kunt u uw bladwijzers bewerken in het bladwijzeroverzicht. Dit overzicht wordt geopend door  kort aan te tikken. Om een nieuwe bladwijzer toe te voegen, tikt u op . In het volgende dialoogvenster kunt u de naam of het webadres van de bladwijzer aanpassen. Na invoer van de gegevens tikt u op de toets "Voltooid" om de invoer te bevestigen.

Om naderhand een bladwijzer te bewerken, tikt u op , selecteert u de bladwijzer, bewerkt u de naam en het webadres in het dialoogvenster en

bevestigt u uw wijzigingen met de toets "Voltooid".

Om een bladwijzer te verwijderen, tikt u op het wissen-pictogram  .

Vervolgens markeert u de te verwijderen bladwijzer door het selectievakje links aan te vinken. Bevestig uw selectie met de toets "Verwijderen".

9.4.4 Hulp bij het surfen

De website wordt niet juist weergegeven

Sommige websites gebruiken extensies (bijv. Flash) die niet worden ondersteund door de webbrowser. Dit kan weergavefouten van de website veroorzaken. Een andere reden: bepaalde elementen van de website konden niet worden geladen waardoor er lege plekken verschijnen op de website. Probeer de website opnieuw te laden. Treedt de weergavefout opnieuw op, gebruik dan een ander apparaat zoals bijv. een computer.

10. Overdracht van beschikbare boeken

10.1 Overzetten naar de tolino e-reader

Heeft u al eBooks gekocht en wilt u ze op uw tolino e-reader gebruiken?

Alle e-books met EPUB- en pdf-bestandsindelingen kunt u op uw tolino e-reader zetten en lezen. Bij bepaalde extensies zoals bijv. de AZW-extensie is dat jammer genoeg niet mogelijk. Koopt u e-books bij een tolino-boekhandelaar, dan worden ze automatisch in de tolino cloud geladen.

Hiervoor gebruikt u de tolino webreader op de website van uw boekhandelaar. Zodra u met uw tolino e-reader toegang heeft tot de bibliotheek (verondersteld een internetverbinding) verschijnen deze eBooks. U kunt ze nu gemakkelijk downloaden en lezen.

U kunt de e-books ook met een usb-kabel overzetten naar uw tolino e-reader. Meer hierover leest u in het hoofdstuk [5.2.3 Toevoegen via USB-aansluiting](#).

11. Onderhoud

11.1 Updates

Wist u al dat het updaten van uw tolino-software niet alleen bedoeld is om fouten op te lossen, maar dat er vooral nieuwe functies worden toegevoegd? Met elke nieuwe update wordt de software van uw tolino e-reader verder uitgebreid. Heeft u bijvoorbeeld al eigen lettertypen geïnstalleerd? Heeft u de nieuwe en verbeterde bibliotheek onder de loep genomen? Snuffel eens door de navigatie van uw e-reader en kijk zelf wat er allemaal nieuw is. Het beste: alle updates van de tolino-software zijn gratis.

Zo voert u een update uit van uw tolino e-reader: Ga in het menu naar de Instellingen en selecteer de optie "Informatie en help". Hier vindt u de toets "Naar nieuwe versie zoeken". Als u deze toets aantikt, wordt de nieuwste softwareversie gezocht en geïnstalleerd. Opmerking: Uw tolino e-reader moet hiervoor via wifi verbonden zijn met het internet.

11.2 Gegevensback-up

U wilt geen risico nemen dat uw eBooks op uw tolino e-reader verloren gaan? Upload gewoon uw documenten naar de tolino cloud. Hier worden uw documenten veilig bewaard en heeft u via verschillende apparaten toegang tot uw documenten: bijv. op uw laptop of een andere e-reader. Meer over het up- en downloaden van boeken vindt u in het hoofdstuk [5.2 De tolino cloud gebruiken](#).

11.3 Het gebruik van reinigingsmiddelen

Het scherm van de e-reader mag nooit met oplosmiddelen, verfverduunners, reinigingsmiddelen of andere chemische producten worden gereinigd. Gebruik eerder een licht bevochtigde zachte doek.

12. Informatie over batterij verwijderen

12.1 Batterij verwijderen

Informatieplicht volgens de Duitse verordening inzake inzameling en afvalverwerking van batterijen (BattV)

Batterijen en accu's horen niet in het huisvuil. De gebruiker is verplicht om niet meer gebruikte batterijen en accu's op voorgeschreven wijze in te leveren. De afvalverwerking van batterijen en accu's mag uitsluitend via inlevering bij de vakhandel of inzamelingspunten plaatsvinden. Hiermee levert u een concrete bijdrage aan de bescherming van het milieu

Sinds 1998 moeten alle burgers volgens de Duitse batterijverordening gebruikte batterijen en accu's inleveren bij de vakhandel of speciaal daarvoor ingestelde inzamelingspunten (wettelijke inleveringsplicht). De vakhandel en fabrikanten zijn verplicht om deze batterijen en accu's gratis te accepteren en volgens de voorschriften te recyclen of als speciaal afval te verwijderen (wettelijke terugnameplicht).

De lithium-polymeer-batterij van dit apparaat is voorzien van het symbool  (bestaande uit een doorgestrepte vuilnisbak en het type van de gebruikte batterij).

Opmerking: Lijkt uw tolino e-reader niet meer te werken, sluit hem dan gedurende een hele nacht met de originele usb-kabel aan op een stopcontact. Kunt u de volgende dag uw tolino e-reader nog altijd niet opstarten, dan kunt u de batterij ook door uw garantieverstrekker laten vervangen. Is de garantie verlopen, vraag dan om een kostenraming voor deze service.

Belangrijk: De batterij in uw tolino e-readers kunt uzelf niet verwijderen. Wilt u uw tolino e-reader weggooien, lever dan het apparaat in bij uw boekhandelaar of stuur het naar de garantieverstrekker. U kunt het apparaat natuurlijk ook inleveren bij het recyclingbedrijf van uw stad. Het adres van uw garantieverstrekker vindt u in de garantievoorwaarden.

12.2 Energie besparen

Energie besparen is belangrijk vandaag. Daarom werken wij constant aan de verbetering van het vermogen en de levensduur van de batterij van uw tolino e-reader. Hierdoor verbruikt uw tolino e-reader veel minder stroom dan een smartphone of een tablet. Het resultaat: U kunt uw tolino e-reader verschillende weken gebruiken voor u hem moet opladen.

13. Gegevensbescherming en -beveiliging

Gegevensbescherming

Informatie over privacybescherming vindt u onder

<http://mytolino.nl/gegevensbescherming>

Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens

De tolino-boekhandelaren gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website en om aan uw wensen en eisen te kunnen voldoen. Wilt u meer over het thema gegevensbescherming weten, bezoek dan de website van uw tolino-boekhandelaar.

Keuzevrijheid van klanten

De tolino-boekhandelaren nemen graag contact met klanten om hen te informeren over aanbiedingen en nieuwe producten en dienstverleningen. Bij aanmelding op deze websites of bestelling van services en producten wordt u gevraagd of u reclameberichten wilt ontvangen.

Informatievrijheid

Op schriftelijk verzoek informeren tolino-boekhandelaren u over welke persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres) worden bewaard. Neem voor deze informatie contact op met uw tolino-boekhandelaar.

14. Garantie

De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op de verpakking van uw tolino e-reader.

Adres en hotline van uw garantieverstrekker

Uw garantieclaim wordt verwerkt door de garantieverstrekker van het land waar u uw tolino e-reader heeft gekocht. Beschikt u niet meer over de garantievoorwaarden, dan kunt u ze aanvragen bij uw garantieverstrekker.

Garantieverstrekker Duitsland

Longshine Technologie GmbH
An der Strusbek 9
22926 Ahrensburg
Deutschland
Hotline +49 4102 4922 0

Garantieverstrekker Italië

Centro Assistenza Tecnica
Longshine Italia Srl
Casella Postale 56
80034 Marigliano (Na)
Italia
Hotline +39 0811 8856 914
e-mail: tolino@longshine.it

Garantieverstrekker Nederland

OBEO Europe B.V.

Boterstraat 25
3111 NA Schiedam
Nederland
Hotline +31 8501 6018 0

Garantieverstrekker Nederland/België en Frankrijk

UP-Servers/Mokum SPRL
3 Route des Marnières
1380 Lasne
België
Hotline +32 2880 0134

Garantieverstrekker Spanje

Longshine Iberia S.L.
c/ Industria, 14 - Polígono La Riera
43762 La Riera de Gaià / Tarragona
Espana
Hotline +34 977 6557 57

Waterbescherming door HZO (modelafhankelijk)

Uw tolino e-reader (tolino vision 2, tolino vision 3 HD, tolino vision 4 HD en tolino epos) is gedurende 30 minuten bestand tegen zoetwater tot op een diepte van 1 meter. Mocht hij onverhoopt in aanraking komen met andere vloeistoffen, spoel hem dan gewoon af met leidingwater en laat hem 48 uur drogen.

15. Veiligheids- en gebruiksinstructies

Let op: Het beeldscherm van uw tolino e-reader kan door een val of sterke inwaartse druk worden beschadigd of breken. Zorg daarom altijd dat u uw tolino e-reader goed beschermd is tijdens transport, bijv. met een beschermingshoes.

Let op: Gebruik of laad uw tolino e-reader niet op bij beschadigde of lekkende batterij.

Let op: Tijdens het gebruik of het opladen mag de tolino e-reader niet worden bedekt. Dat kan oververhitting veroorzaken.

Let op: schakel uw tolino e-reader onmiddellijk uit wanneer hij nat is geworden. Laat de veilige werking van het apparaat controleren, voor u het apparaat opnieuw gebruikt.

Stel de tolino e-reader nooit bloot aan vocht, condenswater of vloeistoffen. Uitzondering: de tolino vision 2, tolino vision 3 HD, tolino vision 4HD en tolino epos zijn gedurende 30 minuten bestand tegen zoetwater tot op een diepte van 1 meter. Mocht hij onverhoopt in aanraking komen met andere vloeistoffen, spoel hem dan gewoon af met leidingwater en laat hem 48 uur drogen.

Let op: Uw veiligheid is belangrijk voor ons! In het verkeer heeft veiligheid altijd voorrang. Bescherm uzelf en andere weggebruikers door de e-reader alleen te bedienen wanneer het verkeer dat toelaat en niemand daardoor wordt gehinderd of in gevaar wordt gebracht. De veiligheids- en gebruiksinstructies van de plaatselijke wetgeving zijn van toepassing.

Technische werkzaamheden aan de tolino e-reader mogen uitsluitend door daartoe opgeleide vakkundige personen worden uitgevoerd. Het is verboden om de e-reader te openen of modificaties aan te brengen. Het onderhoud van componenten mag niet door gebruikers worden uitgevoerd.

Leg de tolino e-reader niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.

Bescherm de tolino e-reader tegen extreem hoge en extreem lage temperaturen en temperatuurschommelingen.

Gebruik de e-reader uitsluitend in een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C.

Gebruik en bewaar uw e-reader in stofvrije omgevingen.

Het scherm van de e-reader mag nooit met oplosmiddelen, verfverduuners, reinigingsmiddelen of andere chemische producten worden gereinigd. Gebruik eerder een licht bevochtigde zachte doek.

Wordt de e-reader blootgesteld aan een elektrostatische ontlading, dan kan de gegevensoverdracht tussen apparaat en computer worden onderbroken. Er kan een storing optreden van de functies van de e-reader. Koppel in dergelijke gevallen de e-reader los van de USB-poort en sluit deze opnieuw aan of beëindig de Wifi-verbinding en start Wifi opnieuw op.

Het gebruik van USB-kabels langer dan 3 m wordt afgeraden. Gebruik indien mogelijk de originele USB-kabel.

De door het besturingssysteem aangegeven opslagcapaciteit van het apparaat kan afwijken van de feitelijke capaciteit. Voor de weergave gebruikt

Longshine, zoals de meeste hardwarefabrikanten, de door het internationaal systeem van meeteenheden (SI) voorgeschreven eenheidsprefixen (bijv. 1 GB = 1.000.000.000 byte). Veel besturingssystemen houden zich echter niet aan deze richtlijn en geven een lagere geheugencapaciteit op, aangezien voor hun berekeningen 1 GB = 1.073.741.824 byte wordt gebruikt.

SAR-limieten

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de toepasselijke limieten voor de blootstelling aan radiofrequentie (RF).

De frequentie en de maximale uitgezonden vermogen in de EU zijn vermeld als volgt:

2412 - 2472 MHz: 19.99 dBm

Meer informatie vindt u op www.mytolino.com

16. Verklarende woordenlijst

Adobe® DRM

Adobe biedt de kopieerbeveiliging "Adobe® Digital Rights Management" aan, ook bekend als "Adobe® DRM". Wie een e-book koopt of leent, dat met deze kopieerbeveiliging is beveiligd, moet zich bij Adobe® aanmelden en een Adobe® ID aanvragen. Dat gaat vrij snel en eenvoudig bij

www.adobe.com/go/digital-editions-creatID_nl

Vervolgens meldt u zich aan met deze Adobe® ID bij uw tolino e-reader en kan het lezen beginnen.

Overigens: Wie een e-book bij een openbare bibliotheek leent, heeft eveneens Adobe® DRM nodig, dat ervoor zorgt dat de uitleenperiode wordt ingehouden. Verloopt de uitleenperiode dan kan het e-book niet meer worden geopend en moet het opnieuw worden uitgeleend.

eBooks op uw tolino e-reader gebruiken maar zelden de kopieerbeveiliging Adobe® DRM. Wilt u echter een e-book openen dat door Adobe® DRM is beveiligd, krijgt u een melding waarin om uw Adobe® ID wordt gevraagd.

Bibliotheekkoppeling

Het kan gebeuren dat u een boek bij een boekhandelaar koopt en een ander boek bij een andere boekhandelaar. Om beide boeken in uw bibliotheek te hebben staan, moet u een bibliotheekkoppeling maken.

Tip: Deelt u uw tolino e-reader met een ander gezinslid en koopt ieder zijn eBooks in een andere shop, dan is het raadzaam om de bibliotheken te koppelen.

EPUB

Boeken (e-books) kunnen in verschillende bestandsindelingen beschikbaar zijn. Uw tolino e-reader gebruikt standaard het EPUB-formaat. Daarin worden teksten en afbeeldingen opgenomen. Wanneer u een e-book opent, wordt deze inhoud op uw tolino e-reader geladen.

Uw tolino e-reader kan echter ook andere tekstformaten of bestandsindelingen lezen en weergeven, zoals pdf of txt.

Apparaatbeheer

Wanneer u bij een boekhandelaar bent aangemeld, kunt u uw e-books op verschillende manieren lezen, bijv. met uw tolino e-reader, via de tolino app op uw smartphone of tablet en op de tolino webreader. Het apparaatbeheer zorgt ervoor dat u op maximaal 5 verschillende apparaten toegang heeft tot uw bibliotheek. Overschrijdt u dit aantal, dan verschijnt automatisch een meldingsvenster waarin u niet meer gebruikte apparaten kunt afmelden.

Hotspot

Een hotspot is een wifi-netwerk waarop iedereen met een mobiel apparaat zich kan aanmelden voor toegang tot het internet. Zo kunt u onderweg met uw tolino e-reader, smartphone, tablet of laptop op het internet surfen.

Hotspots kunnen een gratis of betaalde service aanbieden. In Duitsland zijn er talrijke hotspots van Telekom beschikbaar die u met een tolino e-reader gratis kunt gebruiken.

Klantenaccount

Met een gratis klantenaccount kunt u de tolino cloud gebruiken, de shop van uw boekhandelaar bezoeken of met andere apparaten uw opgeslagen eBooks ophalen.

microSD-kaart

microSD-kaarten zijn kleine geheugenchips die voor tolino e-readers, maar ook in smartphones en camera's, worden gebruikt om gegevens op te slaan en uit te wisselen.

Verzamelmappen

In uw bibliotheek kunt u verzamelingen maken. Deze verzamelingen fungeren als schappen die u met uw lievelingsboeken kunt vullen. Zo kunt u bijvoorbeeld een misdaadverzameling maken door uw spannendste eBooks te bewaren. Of misschien een verzameling met de beste romans? Helemaal zoals u dat zelf wenst.

Het bijzondere: U kunt een e-book gelijktijdig in verschillende verzamelingen opnemen. Zo kunt u bijv. een misdaadroman toevoegen aan de verzamelingen "Vakantielectuur", "Misdadromans" en "Boeken uit Zweden".

tolino cloud

De tolino cloud fungeert als een externe harde schijf waarop u uw eBooks kunt opslaan, maar dan op het internet. Het voordeel: U hoeft geen regelmatige gegevensback-ups van uw eBooks te maken, want dat doen wij al voor u. Op deze manier zijn worden eBooks altijd veilig bewaard.

tolino webreader

Met de tolino webreader kunt u eBooks ook rechtstreeks op de website van uw boekhandelaar lezen, beheren of naar de tolino cloud uploaden.

USB

USB (Universal Serial Bus) is een interface om elektronische apparaten (zoals bijv. uw tolino e-reader of een computer) met elkaar te verbinden. Zo kunt u gegevens uitwisselen tussen apparaten.

Wifi-verbinding

Onze tolino e-reader gebruikt het Wifi-netwerk zodat u draadloos en comfortabel met het internet bent verbonden. Voor toegang tot de webwinkel van uw boekhandelaar of tot de tolino cloud moet u eerst een internetverbinding maken via wifi. U kunt Wifi natuurlijk ook uitschakelen, bijv. wanneer u in een vliegtuig bent, door de vliegtuigmodus te activeren.

17. Colofon

Handleiding voor de tolino e-reader

Copyright Rakuten Kobo Inc., 2018

De tolino e-reader is ontwikkeld en ontworpen door:

Rakuten Kobo Inc.
135 Liberty Street
Suite 101
Toronto, ON M6K 1A7
Canada

*Gratis gebruik van alle hotspots van Deutsche Telekom AG in Duitsland.

De gebruiksvoorwaarden voor gratis gebruik van Telekom-hotspots zijn van toepassing

(www.telekom.de/dlp/agb/pdf/43497.pdf)